

## Zusatzanleitung zu Kit 27



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben

Bei den für dieses Kit passenden Modellen verfahren Sie zur Anbringung des AXfix wie folgt:

In Fahrtrichtung hinten:

1. Den beiliegenden Kardan-Adapter von rechts in die Hohlachse einsetzen.
2. Den AXfix von links durch den Adapter schieben.
3. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der rechten Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!

4. Den linken Spanngurt als Erstes anziehen. Anschließend wechselseitig bis zum festen Stand verzurren. Beim Abladen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge und lösen zuerst den rechten Spanngurt.

In Fahrtrichtung vorne:

5. Den AXfix von rechts durch die Hohlachse stecken.
6. Die Kunststoff-Scheibe von links (mit der Senkung nach außen zeigend) auf den AXfix aufstecken.
7. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der linken Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!



Bild in Fahrtrichtung hinten links



Bild in Fahrtrichtung hinten rechts



Bild in Fahrtrichtung vorne links



Bild in Fahrtrichtung vorne rechts