

Zusatzanleitung zu Kit 2



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben



Bei den für dieses Kit passenden Modellen verfahren Sie zur Anbringung des in Fahrtrichtung hinteren AXfix wie folgt:

1. Den AXfix von links durch die Radachse stecken.
2. Den Einarmschwinger-Adapter von rechts in die Hohlachse einsetzen.
3. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der rechten Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!



Bild in Fahrtrichtung links



Bild in Fahrtrichtung rechts