

Zusatzanleitung zu Kit 3 und 29



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben

Verfahren Sie zur Anbringung des in Fahrtrichtung hinteren AXfix wie folgt:

1. Den beiliegenden Adapter von rechts in die Einarmschwinge einsetzen. Auch der größere Durchmesser muss zum Teil in die Hohlachse geführt werden (die Feder der Achsmutter ragt etwas in die Bohrung, diese muss leicht angehoben werden)
2. Den AXfix von rechts durch den Adapter schieben und den einzelnen Kegel mit Griff auf der linken Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!

3. Den linken Spanngurt zuerst festziehen.
Beim Abladen verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge. Lösen Sie zuerst den rechten Spanngurt.

Info: Es ist vorgesehen, dass der Einarmschwingen-Adapter auf der linken Seite keinen Anschlag hat. Sobald die Gurte befestigt sind, kann sich der AXfix nicht mehr entlang der Achse bewegen.

Kit 3 und Kit 29



Bild in Fahrtrichtung rechts



Bild in Fahrtrichtung links

Zusätzlich bei Kit 29

In Fahrtrichtung vorne:

1. Den AXfix von rechts durch die Hohlachse stecken.
2. Die Kunststoff-Scheibe von links (mit der Senkung nach außen zeigend) auf den AXfix aufstecken.
3. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der linken Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!

