

Zusatzanleitung zu Kit 7



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben

Bei den für dieses Kit passenden Modellen verfahren Sie zur Anbringung des AXfix wie folgt:

In Fahrtrichtung hinten:

1. Den größeren Adapter (Aluminium) von rechts in die Einarmschwinge einsetzen.
2. Den AXfix von links durch die Hohlachse stecken.
3. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der linken Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!

In Fahrtrichtung vorne:

4. Den AXfix von rechts durch die Hohlachse stecken.
5. Die Kunststoff-Scheibe von links (mit der Senkung nach außen zeigend) auf den AXfix aufstecken.
6. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der linken Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!



Bild in Fahrtrichtung hinten links



Bild in Fahrtrichtung hinten rechts



Bild in Fahrtrichtung vorne links



Bild in Fahrtrichtung vorne rechts