



Scottoiler: Universal Adaptor Anbauanleitung für SA-0095



SA-0095 Universal Adapter Einheit

Der Universaladapter, links gezeigt, wird für Modelle benutzt, die keinen Unterdruckanschluss haben.

Informationen über den Unterdruckanschluss Ihres Modells finden Sie in unseren modellspezifischen Anleitungen auf www.scottoiler.de

Falls Ihr Modell den Universaladapter benötigt wird die modellspezifische Anleitung Auskunft geben wie und wo dieser installiert wird.



Ansaugstutzen mit Universaladapter

Für die Montage des Universaladapters ist es immer nötig den Ansaugstutzen zu entfernen.

Hinweis: Bringen Sie den Adapter nicht zwischen dem Luftfilterkasten und dem Vergaser/Drosselklappe an.



Untedruckverbindung am Ansaugstutzen

In jedem Fall sollten Sie folgendes beachten:

- Vor dem Bohren den Ansaugstutzen entfernen
- Spähne und lose Teile nach den Bohren entfernen
- Beilegscheiben und Silikondichtmasse verwenden um Dichtheit zu garantieren (12-24h trocknen lassen)



Luftfilterkasten und Drosselklappe entfernt. Unterdruck hergestellt am

Sobald der Adapter montiert ist, Unterdruckfilter (Teil 4) aus dem Kit auf den Adapter drücken. Schwarzen Unterdruckschlauch in den Unterdruckfilter drücken und zum Reservoir hin verlegen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter Anleitungen generell

Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben,
bitte zögern Sie nicht uns anzurufen + 49 (0) 67 31 897 3000
oder eine Email zu schreiben an techde@scottoiler.com Vielen Dank

